

## STANDARDdue

### Poussoir scène Wiser 4 scènes


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.QX.54.60

**E-NR:** 333 221 150

**EAN:** 7613175410968

Poussoir scène Wiser 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** Duroplast

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4


**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**


**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200





 Touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - noir

 915-3400.4.S3.QMI.60  
 377 490 150





 Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir

 915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150

**Fiche technique: 3400.4.S4.QX.54.60**

	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - noir	915-3400.4.S4.QMI.60 377 500 150
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3400.4.S4.Q.A.60 388 142 150

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - noir...	901.QX.54.60 283 011 150
	Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - Q - ...	926-3400.4.S4.A.Q.60 333 546 150