

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B



colore:

crema	coffee	nero
bianco	grigio chiaro	grigio scuro

Esecuzione:

F	FMI	FX.54
---	-----	-------

Feller-NR: 3400.4.S4.W.F.35

E-NR: 333 236 010

EAN: 7613175411019

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010

Scheda dati: 3400.4.S4.W.F.35



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 920-3400.4.S4.F.35
scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F 333 826 010
- crema

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore te...	926-3400.4.S4.W.B.F.35 333 776 010
---	---------------------------------------