

Scheda dati: 3404.4.S.F.57

EDIZIOdue colore

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3404.4.S.F.57

E-NR: 333 326 890

EAN: 7613175373355

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie





Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.57
 Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee 377 310 890



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.4.S.F.57
 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di 333 876 890
 copertura - F - coffee

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee 915-3400.4.S2.FMI.57
 377 480 890

Scheda dati: 3404.4.S.F.57

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSE 333 306 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.F.57 333 646 890