

Scheda dati: 3404.4.S.F.67

## EDIZIOdue colore

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena


**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3404.4.S.F.67

**E-NR:** 333 326 040

**EAN:** 7613175374307

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì





**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

<input type="checkbox"/>	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
--------------------------	--	------------------------------------



<input type="checkbox"/>	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3404.4.S.F.67 333 876 040
--------------------------	--	----------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
--------------------------	---	-------------------------------------

**Scheda dati: 3404.4.S.F.67**

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSE 333 306 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.F.67 333 646 040