


Scheda dati: 3404.4.S.FX.54.65

## EDIZIOdue colore

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.FX.54.65

**E-NR:** 333 321 030

**EAN:** 7613175376608

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì


#### Accessorio:

##### Name / Kategorie


##### Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro

915-3400.4.S2.FMI.65  
377 480 030





 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro

915-3400.2.M.FMI.65  
377 310 030





 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro

915-3400.2.M.FMI.65  
377 310 030

**Scheda dati: 3404.4.S.FX.54.65**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-3404.4.S.F.65 333 876 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSE 333 306 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.F.65 333 646 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030