

Fiche technique: 3404.4.S.W.FX.54.60

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



#### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

#### Assortiment:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.FX.54.60

**E-NR:** 333 331 950

**EAN:** 7613175397610

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui


#### Accessoires:

##### Name / Kategorie





##### Feller-Nr / E-NR

<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950

**Fiche technique: 3404.4.S.W.FX.54.60**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-3404.4.S.F.60 333 876 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mété...	926-3404.4.S.W.B.F.60 333 946 950
	Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950