

Scheda dati: 3406.4.S.F.35

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3406.4.S.F.35


E-NR: 333 386 010


EAN: 7613175368436


Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm


senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:


	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3406.4.S.F.35 333 906 010
--	---	----------------------------------

Scheda dati: 3406.4.S.F.35

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35
 377 500 010


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35
 377 470 010


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35
 377 490 010


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
 377 480 010

 Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	926-3406.4.S.A.F.35 333 716 010
--	------------------------------------