

Scheda dati: 3406.4.S.QX.54.61

## STANDARDdue

### Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



**colore:**


 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3406.4.S.QX.54.61

**E-NR:** 333 381 100

**EAN:** 7613175384740

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**








Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
 333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100

**Scheda dati: 3406.4.S.QX.54.61**

	Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wisier 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3406.4.S.Q.A.61 388 158 100
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wisier 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wisier - BSE	3406.B.BSE 333 366 780

**Scheda dati: 3406.4.S.QX.54.61**



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.Q.61  
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 716 100  
Senza telaio di copertura - Q - bianco



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.61  
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 100  
mm - Senza cornice plastica (da comandare  
separatamente)...