

Scheda dati: 3411.4.S.FX.54.67

## EDIZIOdue colore

### Variatore DALI Wiser 1 canale scena



#### colore:

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3411.4.S.FX.54.67

**E-NR:** 333 441 040

**EAN:** 7613175392998

Variatore DALI Wiser 1 canale scena - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì



#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040

**Scheda dati: 3411.4.S.FX.54.67**

■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3406.4.S.F.67 333 906 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - F...	3411.B.BSE 333 426 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
	Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio ...	926-3406.4.S.A.F.67 333 716 040