

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.57

E-NR: 333 120 890

EAN: 7613175419121

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.57

333 810 890

1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57

377 450 890

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.VS1.FMI.57

Con simbolo Scena 1 - coffee

377 360 890

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.57

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - coffee	915-3400.2.VS2.FMI.57 377 370 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.57

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM
333 003 780



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...

926-3400.2.VS.W.B.FMI.57
333 760 890