

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 3400.4.DS.GX.54.A.67

E-NR: 331 161 040

EAN: 7613175468815

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

 EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - grigio scuro

920-3406.4.S.G.A.67
388 158 040

Scheda dati: 3400.4.DS.GX.54.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura -...	926-3406.4.S.A.G.A.67 388 509 040
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio scuro	901.GX.54.A.67 283 200 040