


Scheda dati: 3400.4.DS.W.FX.54.57


## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.FX.54.57

**E-NR:** 333 171 890

**EAN:** 7613175373058

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 4


**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie








##### Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.57  
 Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee 377 310 890



 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee 915-3400.4.PLUS.FMI.57  
 377 460 890

 Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.57  
 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee 333 906 890

**Scheda dati: 3400.4.DS.W.FX.54.57**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

**Scheda dati: 3400.4.DS.W.FX.54.57**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN 926-3406.4.S.W.B.F.57  
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 976 890  
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...