







Scheda dati: 3400.4.MS.F.35

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



#### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  coffee        |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.4.MS.F.35

**E-NR:** 333 206 010

**EAN:** 7613175367965

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema

##### Feller-Nr / E-NR

920-3404.4.S.F.35  
333 876 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35  
377 460 010




Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35  
377 501 010

**Scheda dati: 3400.4.MS.F.35**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

## Scheda dati: 3400.4.MS.F.35



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.35  
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 010  
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...