


Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.57


## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wisier 4 scene



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.FX.54.57

**E-NR:** 333 221 890

**EAN:** 7613175410852

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:


##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - coffee


915-3400.4.S4.FMI.57

377 500 890

 Set di copertura pulsante per scene Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-3400.4.S4.F.57





333 826 890

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - coffee





915-3400.4.S1.FMI.57

377 470 890

**Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.57**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee	915-3400.4.S3.FMI.57
		377 490 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57
		377 501 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57
		377 480 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffe...	926-3400.4.S4.A.F.57 333 546 890