


Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.61


EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FX.54.61

E-NR: 333 221 000

EAN: 7613175410876

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4


con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - bianco 915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000





 Set di copertura pulsante per scene Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco 920-3400.4.S4.F.61
333 826 000

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.61

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco	915-3400.4.S3.FMI.61 377 490 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianc...	926-3400.4.S4.A.F.61 333 546 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000