

Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.67

## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wiser 4 scene



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.FX.54.67

**E-NR:** 333 221 040

**EAN:** 7613175410890

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro

915-3400.4.S4.FMI.67  
377 500 040



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-3400.4.S4.F.67  
333 826 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.FMI.67  
377 470 040

## Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.67

|                                                                                   |                                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio scuro                                     | 915-3400.4.S3.FMI.67<br>377 490 040 |
|   | Placca frontale per set di copertura Wiser                                               | 900-3400.0.FMI.67<br>377 501 040    |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro                                     | 915-3400.4.S2.FMI.67<br>377 480 040 |
|   | Magnete Wiser - Con moschettone<br>- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200           |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                      | Feller-Nr / E-NR                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                                | 912.FX.54<br>283 915 000            |
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE                    | 3400.B.BSE<br>333 006 780           |
|  | Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigi... | 926-3400.4.S4.A.F.67<br>333 546 040 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro                                                                                    | 901.FX.54.67<br>283 905 040         |