

## EDIZIO due colore

## Wiser Szenentaster 1 Szene



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.F.61

E-NR: 333 016 000

EAN: 7613175407364

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 1

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 1

Mit LED-Anzeige: Ja

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -  
Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser  
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste  
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit  
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1  
Taste - Einbautiefe 36 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60  
mm

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/1-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.1.S1.FMI.61

377 250 000



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1  
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-3400.1.S1.F.61

333 806 000





Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

## Zerlegung:



**Name / Kategorie**  
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -  
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit  
Wiser Bedienaufsatz - BSE

**Feller-Nr / E-NR**  
3400.B.BSE  
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 1 Szene -  
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 1  
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

926-3400.1.S1.A.F.61  
333 506 000