

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 1 scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3400.1.S1.G.A.67

E-NR: 331 016 040

EAN: 7613175517926

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 1 scena -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto -
Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm -
G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
Wiser 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di
copertura - grigio scuro

920-3400.1.S1.G.A.67
388 138 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040



EDIZIO.liv - 1/1 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.1.S1.GMI.67
388 061 040



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio	
SNA...	



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser	926-3400.1.S1.A.G.A.67
1 scena - Funzionale con unità funzionale Wiser	388 469 040
- 1 tasto - Senza telaio di copertura ...	