


Fiche technique: 3400.1.S1.GMI.A.35
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 1 scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.1.S1.GMI.A.35

E-NR: 331 010 010

EAN: 7613175517933

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG

333 999 200



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

900-3400.0.GMI.35

388 007 010


 EDIZIO.liv - 1/1 touche Wisier - Avec symbole
 Scène 1 - crema

915-3400.1.S1.GMI.35

388 061 010

Fiche technique: 3400.1.S1.GMI.A.35


EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir
scène Wiser 1 scène - 1 touche - crema

920-3400.1.S1.GMI.A.35
388 139 010

Décomposition:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 1
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle
Wiser - 1 touche - crema

926-3400.1.S1.A.GMI.A.35
388 470 010