

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir scène Wiser 1 scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 3400.1.S1.Q.A.60

E-NR: 331 016 150

EAN: 7613175559094

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - noir - IP20

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement pousoir scène Wiser 1 scène - 1
touche - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3400.1.S1.Q.A.60
388 138 150

Fiche technique: 3400.1.S1.Q.A.60



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

3400.B.BAE

331 006 790



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1
touche - Sans cadre de recouvrement - Q -
n...

926-3400.1.S1.A.Q.60

333 506 150