

Fiche technique: 3400.1.S1.W.F.57

EDIZIOdue colore

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.1.S1.W.F.57

E-NR: 333 026 890

EAN: 7613175407876

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique



nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser | 900-3400.0.FMI.57 377 501 890 |
|  | 1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - coffee | 915-3400.1.S1.FMI.57 377 250 890 |

Fiche technique: 3400.1.S1.W.F.57



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - coffee

920-3400.1.S1.F.57
333 806 890

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE

3400.B.BSE
333 006 780



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de te...

926-3400.1.S1.W.B.F.57
333 756 890