

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.FMI.35

E-NR: 333 020 010

EAN: 7613175408071

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di
collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica
WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il
controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo
flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e
richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato
con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - FMI -
crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema
915-3400.1.S1.FMI.35
377 250 010



Placca frontale per set di copertura Wiser
900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1
scena - 1 tasto - FMI - crema
920-3400.1.S1.FMI.35
333 800 010

Scheda dati: 3400.1.S1.W.FMI.35



Magne Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	333 003 780
con comando Wiser - BSM	



Comando pulsante per scene Wiser 1 scena	926-3400.1.S1.W.B.FMI.35
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100	333 750 010
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,	
sensore te...	