

Fiche technique: 3400.1.S1.W.FMI.57

EDIZIOdue colore

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.FMI.57

E-NR: 333 020 890

EAN: 7613175408118

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - coffee

915-3400.1.S1.FMI.57
377 250 890



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.57
377 501 890

Fiche technique: 3400.1.S1.W.FMI.57



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1
scène - 1 touche - FMI - coffee

920-3400.1.S1.FMI.57
333 800 890



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM
333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,
lumière et stores, station météo, capteur de te...

926-3400.1.S1.W.B.FMI.57
333 750 890