

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.FX.54.35

E-NR: 333 021 010

EAN: 7613175408187

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1
scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F
- crema

920-3400.1.S1.F.35
333 806 010



1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.1.S1.FMI.35
377 250 010

Scheda dati: 3400.1.S1.W.FX.54.35

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore te...	926-3400.1.S1.W.B.F.35 333 756 010
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010