

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisser variateur 1 canal



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.2.D.F.35

E-NR: 333 056 010

EAN: 7613175385969

Station secondaire Wisser variateur 1 canal - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - crema

915-3400.2.MIN.FMI.35
377 320 010



1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser

900-3400.0.FMI.35
377 501 010

Fiche technique: 3400.2.D.F.35

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.2.I.FMI.35 377 300 010
	Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3406.2.F.35 333 896 010
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.FMI.35 377 340 010
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.2.O.FMI.35 377 330 010
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande variateur Wiser 1 canal - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema...	926-3406.2.A.F.35 333 686 010