

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3400.2.D.G.A.67

E-NR: 331 046 040

EAN: 7613175527284

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro

920-3406.2.G.A.67
388 156 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro

915-3400.2.O.GMI.67
388 069 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro

915-3400.2.MIN.GMI.67
388 068 040

Scheda dati: 3400.2.D.G.A.67

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.2.PLUS.GMI.67 388 070 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.2.I.GMI.67 388 066 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.2.PLUS.GMI.67 388 070 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790

Scheda dati: 3400.2.D.G.A.67



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.2.A.G.A.67
- Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti 388 505 040
- Senza telaio di copertura - Sist...