

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.D.W.F.65

E-NR: 333 066 030

EAN: 7613175390789

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
 Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.I.FMI.65
 Con simbolo I (ON) - grigio chiaro 377 300 030



Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti 920-3406.2.F.65
 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 333 896 030



Scheda dati: 3400.2.D.W.F.65

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.2.O.FMI.65 377 330 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.2.MIN.FMI.65 377 320 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.2.PLUS.FMI.65 377 340 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3406.2.W.B.F.65 333 966 030