


**Fiche technique: 3400.2.D.W.GMI.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser variateur 1 canal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.2.D.W.GMI.A.35

**E-NR:** 331 050 010

**EAN:** 7613175529271

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser variateur 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques


**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2


**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2


**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35  
 388 067 010


 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35  
 388 067 010




 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole I (Encl.) - crema

 915-3400.2.I.GMI.35  
 388 066 010

**Fiche technique: 3400.2.D.W.GMI.A.35**

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.2.O.GMI.35 388 069 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - crema	920-3406.2.GMI.A.35 388 157 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3406.2.W.B.GMI.35 388 508 010

**Fiche technique: 3400.2.D.W.GMI.A.35**

