

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ coffee | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ☐ F | ☐ FMI | ☐ FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.M.F.35

E-NR: 333 076 010

EAN: 7613175379746

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto -
Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm
- F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) -
crema

915-3400.4.MIN.FMI.35
377 410 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35
377 460 010

Scheda dati: 3400.2.M.F.35



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.2.F.35
1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - 333 866 010
F - crema



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema 915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1	926-3404.2.A.F.35
canale - Funzionale con unità funzionale Wiser	333 626 010
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...	