

## Fiche technique: 3400.2.M.FX.54.60

### EDIZIOdue colore

#### Station secondaire Wiser stores 1 canal



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.M.FX.54.60

**E-NR:** 333 071 950

**EAN:** 7613175394909

Station secondaire Wiser stores 1 canal - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.60  
377 501 950



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.FMI.60  
377 310 950



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir

915-3400.4.PLUS.FMI.60  
377 460 950

## Fiche technique: 3400.2.M.FX.54.60

|                                                                                     |                                                                                                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir                                                               | 915-3400.4.MIN.FMI.60<br>377 410 950 |
|     | Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir | 920-3404.2.F.60<br>333 866 950       |
|    | 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir                                                               | 915-3400.4.O.FMI.60<br>377 450 950   |
|    | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir               | 915-3400.2.M.FMI.60<br>377 310 950   |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir                                                               | 915-3400.4.I.FMI.60<br>377 390 950   |
|   | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller                            | 3420-2.MAG<br>333 999 200            |

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                       | Feller-Nr / E-NR            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54                                                      | 912.FX.54<br>283 915 000    |
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE | 3400.B.BSE<br>333 006 780   |
|  | Capot pour appareils FX - FX.54 - noir                                                                                 | 901.FX.54.60<br>283 905 950 |

## Fiche technique: 3400.2.M.FX.54.60



Commande interrupteur pour stores Wiser 1  
canal - Fonctionnel avec unité fonctionnelle  
Wiser - 2 touches - Sans cadre de  
recouvrement ...

926-3404.2.A.F.60

333 626 950