

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3400.2.M.G.A.56

E-NR: 331 076 090

EAN: 7613175506173

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - umbra

920-3404.2.G.A.56

388 150 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56

388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56

388 078 090

Scheda dati: 3400.2.M.G.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.2.MIN.GMI.56 388 068 090

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790

Scheda dati: 3400.2.M.G.A.56



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3404.2.A.G.A.56
Wiser 1 canale - Funzionale con unità 388 493 090
funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...