

Scheda dati: 3400.2.M.W.F.57

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.M.W.F.57

E-NR: 333 086 890

EAN: 7613175397122

Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

Name / Kategorie

1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - coffee

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.PLUS.FMI.57
377 460 890




Placca frontale per set di copertura Wisier


900-3400.0.FMI.57
377 501 890

1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - coffee


915-3400.4.MIN.FMI.57
377 410 890

Scheda dati: 3400.2.M.W.F.57



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -	915-3400.2.M.FMI.57
Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	377 310 890




Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser	920-3404.2.F.57
1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura -	333 866 890
F - coffee	



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57
	377 450 890





1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57
	377 390 890



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -	915-3400.2.M.FMI.57
Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	377 310 890

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1	926-3404.2.W.B.F.57
	canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	333 936 890