


Fiche technique: 3400.2.M.W.GMI.A.35
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser stores 1 canal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 3400.2.M.W.GMI.A.35

E-NR: 331 080 010


EAN: 7613175509891

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser stores 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35
 388 067 010


 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35
 388 067 010


 Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser

 900-3400.0.GMI.35
 388 007 010

Fiche technique: 3400.2.M.W.GMI.A.35

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 touches - crema	920-3404.2.GMI.A.35 388 151 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, sta...	926-3404.2.W.B.GMI.35 388 496 010

Fiche technique: 3400.2.M.W.GMI.A.35

