

Scheda dati: 3400.2.M.W.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.M.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 081 100

**EAN:** 7613175460697

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Magnete Wisier - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.2.M.W.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2  
 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

920-3404.2.Q.A.61

388 150 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -  
 bianco

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale  
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio  
 SNA...

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BAE

331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA

283 000 110

**Scheda dati: 3400.2.M.W.QX.54.A.61**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per  
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con  
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
plastica (d... 901.QX.54.A.61  
283 200 100



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1  
canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino  
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,  
... 926-3404.2.W.B.Q.61  
333 936 100