

EDIZIOdue colore

Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.FX.54.57

E-NR: 333 091 890

EAN: 7613175408736


Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Halogenfrei: | Ja |
| Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 2 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |


Zubehör:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit Symbol Licht - coffee

915-3400.2.HLI.FMI.57
377 270 890

 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit Symbol Ventilator - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57
377 290 890





 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - coffee

915-3400.2.H.FMI.57
377 260 890

Datenblatt: 3400.2.S1.FX.54.57

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | Frontplatte für Wisser Abdeckset | 900-3400.0.FMI.57 377 501 890 |
|  | Abdeckset Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee | 920-3401.2.S1.F.57 333 846 890 |
|  | Wisser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - coffee | 915-3400.2.HS1.FMI.57 377 280 890 |
|  | Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-------------------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |
|  | Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE | 3400.B.BSE 333 006 780 |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee | 901.FX.54.57 283 905 890 |
|  | Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - c... | 926-3401.2.S1.A.F.57 333 586 890 |