

Scheda dati: 3400.2.S1.FX.54.65

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.S1.FX.54.65

**E-NR:** 333 091 030

**EAN:** 7613175408767

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Luce - grigio chiaro

915-3400.2.HLI.FMI.65  
377 270 030

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Ventilatore - grigio chiaro

915-3400.2.HVE.FMI.65  
377 290 030

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Senza simbolo - grigio chiaro

915-3400.2.H.FMI.65  
377 260 030

## Scheda dati: 3400.2.S1.FX.54.65



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.65  
377 501 030



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.F.65  
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 333 846 030



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.65  
- Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro 377 280 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                                       | Feller-Nr / E-NR         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54<br>283 915 000 |



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE  
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE 333 006 780



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65  
283 905 030



Comando interruttore Wiser 1 canale scena - 926-3401.2.S1.A.F.65  
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - 333 586 030  
Senza telaio di copertura - F - grig...