

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.S1.G.A.65

E-NR: 331 096 030

EAN: 7613175511726

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle 1-Kanal Szene -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A -
hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff


Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, horizontale
Tastenlage - Ohne Symbol - hellgrau

915-3400.2.H.GMI.65
388 062 030

 Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.65
388 007 030



 EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, horizontale
Tastenlage - Mit Symbol Ventilator - hellgrau

915-3400.2.HVE.GMI.65
388 065 030

Datenblatt: 3400.2.S1.G.A.65

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau	915-3400.2.HS1.GMI.65 388 064 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit Symbol Licht - hellgrau	915-3400.2.HLI.GMI.65 388 063 030
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - hellgrau	920-3401.2.S1.G.A.65 388 146 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrah...	926-3401.2.S1.A.G.A.65 388 485 030