

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

### Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A



**Feller-NR:** 3400.2.S1.G.A.67




**E-NR:** 331 096 040

**EAN:** 7613175511733

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser 1 canale scena  
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena  
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a  
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema  
 de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A -  
 grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì



### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro	920-3401.2.S1.G.A.67 388 146 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio scuro	915-3400.2.HLI.GMI.67 388 063 040

**Scheda dati: 3400.2.S1.G.A.67**

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.2.HS1.GMI.67 388 064 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - grigio scuro	915-3400.2.HVE.GMI.67 388 065 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio scuro	915-3400.2.H.GMI.67 388 062 040

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3401.2.S1.A.G.A.67 388 485 040