

Scheda dati: 3400.2.S1.GX.54.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.GX.54.A.65

E-NR: 331 091 030

EAN: 7613175513355

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser 1 canale scena
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
 de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A -
 grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
 orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio
 chiaro

915-3400.2.H.GMI.65
 388 062 030





EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
 orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore -
 grigio chiaro

915-3400.2.HVE.GMI.65
 388 065 030





EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
 orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio
 chiaro

915-3400.2.HLI.GMI.65
 388 063 030

Scheda dati: 3400.2.S1.GX.54.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.2.HS1.GMI.65 388 064 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.65 388 007 030
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio chiaro	920-3401.2.S1.G.A.65 388 146 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3401.2.S1.A.G.A.65 388 485 030
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio chiaro	901.GX.54.A.65 283 200 030