

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**

- noir  blanc

**Assortiment:**

- QMI.A  Q.A  QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.S1.Q.A.61

**E-NR:** 331 096 100

**EAN:** 7613175462936

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - blanc - IP20

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>sans halogène:</b>                | Oui                                   |
| <b>application:</b>                  | commande de consommateurs électriques |
| <b>qualité du matériau:</b>          | Duroplast                             |
| <b>nombre de points actionnable:</b> | 2                                     |
| <b>matériau:</b>                     | matière synthétique                   |
| <b>nombre de touches:</b>            | 2                                     |
| <b>avec affichage LED:</b>           | Oui                                   |

**Accessoires:**



| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR          |
|---|---------------------------|
| Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisier by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200 |



|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Blocage pour set de recouvrement Wisier - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère | 3420.STOP.Q.SET.EB<br>333 999 100 |
|--|-----------------------------------|



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - b... | 920-3401.2.S1.Q.A.61<br>388 146 100 |
|--|-------------------------------------|

**Fiche technique: 3400.2.S1.Q.A.61**

|   |                                     |                                  |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| ■ | Touche Wiser - Sans symbole - blanc | 915-3400.4.QMI.61<br>377 380 100 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| □ | Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc | 915-3400.4.S1.QMI.61<br>377 470 100 |
|---|---|-------------------------------------|

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole Ventilateur - blanc | 915-3400.4.VE.QMI.61<br>377 290 100 |
|---|---|-------------------------------------|

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| □ | Touche Wiser - Avec symbole Eclairage - blanc | 915-3400.4.LI.QMI.61<br>377 270 100 |
|---|---|-------------------------------------|

**Décomposition:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
avec commande Wiser - Système de fixation...

3400.B.BAE  
331 006 790



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal  
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle  
Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvre...

926-3401.2.S1.A.Q.61  
333 586 100