

Scheda dati: 3400.2.S1.W.F.61

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.S1.W.F.61

**E-NR:** 333 106 000

**EAN:** 7613175408958

Stazione secondaria Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Luce - bianco

915-3400.2.HLI.FMI.61  
377 270 000

1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Ventilatore - bianco

915-3400.2.HVE.FMI.61  
377 290 000

Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.61  
377 501 000

**Scheda dati: 3400.2.S1.W.F.61**


1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.61  
 - Con simbolo Scena 1 - bianco 377 280 000



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.F.61  
 - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - 333 846 000  
 bianco



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.H.FMI.61  
 - Senza simbolo - bianco 377 260 000

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore t...	926-3401.2.S1.W.B.F.61 333 796 000
---	---------------------------------------