

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.57

E-NR: 333 111 890

EAN: 7613175418681

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - coffee 915-3400.4.MIN.FMI.57
377 410 890

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57
377 450 890

Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - coffee 915-3400.2.M.FMI.57
377 310 890

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - coffee	915-3400.2.VS2.FMI.57 377 370 890
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - coffee	915-3400.2.VS1.FMI.57 377 360 890
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	920-3400.2.VS.F.57 333 816 890
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - 3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit 333 006 780
Wisser Bedienaufsatz - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen 926-3400.2.VS.A.F.57
vertikal - Funktionsfähig mit Wisser 333 526 890
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - F - ...