

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GMI.A.56

E-NR: 331 110 090

EAN: 7613175457970

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -
umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2
Szenen vertikal - 2 Tasten - umbra

920-3400.2.VS.GMI.A.56
388 141 090



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56
388 078 090

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - umbra

915-3400.2.MIN.GMI.56
388 068 090

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®
Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster
2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - umbra

926-3400.2.VS.A.GMI.A.56
388 474 090