



Fiche technique: 3400.2.VS.GMI.A.61
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.VS.GMI.A.61

E-NR: 331 110 000

EAN: 7613175457994

EDIZIO.liv - Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique




nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wisier 2 scènes vertical - 2 touches - blanc	920-3400.2.VS.GMI.A.61 388 141 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000

Fiche technique: 3400.2.VS.GMI.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.2.VS1.GMI.61 388 072 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.2.VS2.GMI.61 388 073 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

3400.B.BAM
331 003 790

Fiche technique: 3400.2.VS.GMI.A.61



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 926-3400.2.VS.A.GMI.A.61
scènes vertical - Fonctionnel avec unité 388 474 000
fonctionnelle Wiser - 2 touches - blanc