

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GX.54.A.67

E-NR: 331 111 040

EAN: 7613175459561

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2
Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - dunkelgrau

920-3400.2.VS.G.A.67
388 140 040



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - dunkelgrau

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - dunkelgrau

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - dunkelgrau	915-3400.2.VS1.GMI.67 388 072 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - dunkelgrau	915-3400.2.VS2.GMI.67 388 073 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau	915-3400.2.PLUS.GMI.67 388 070 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - dunkelgrau	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeck...	926-3400.2.VS.A.G.A.67 388 473 040