

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

### Farbe:

 schwarz

 weiss

### Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



**Feller-NR:** 3400.2.VS.Q.A.60

**E-NR:** 331 116 150

**EAN:** 7613175458045

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Szenentaster 2  
Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche  
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel  
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das  
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen  
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) -  
schwarz - IP20

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser  
Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten -  
Ohne Abdeckrahmen - schwarz

920-3400.2.VS.Q.A.60

388 140 150

|   |                                              |                                       |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz  | 915-3400.4.AB.QMI.60<br>377 310 150   |
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz | 915-3400.4.AUF.QMI.60<br>377 310 250  |
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz   | 915-3400.4.I.QMI.60<br>377 390 150    |
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz | 915-3400.4.MIN.QMI.60<br>377 410 150  |
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz  | 915-3400.4.PLUS.QMI.60<br>377 460 150 |
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz   | 915-3400.4.S2.QMI.60<br>377 480 150   |
| ■ | Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz   | 915-3400.4.O.QMI.60<br>377 450 150    |

### Zerlegung:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                         | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem     | 3400.B.BAE<br>331 006 790           |
|  | Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen<br>vertikal - Funktionsfähig mit Wiser<br>Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne<br>Abdeckrahmen - Q -... | 926-3400.2.VS.A.Q.60<br>333 526 150 |

Datenblatt: 3400.2.VS.Q.A.60

