

STANDARDdue

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.QMI.61

E-NR: 333 110 100

EAN: 7613175418780

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
333 999 200


Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

 Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - weiss	920-3400.2.VS.QMI.A.61 388 141 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - QMI - weiss	926-3400.2.VS.A.QMI.61 333 520 100

Datenblatt: 3400.2.VS.QMI.61

