

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.G.A.56

E-NR: 331 126 090

EAN: 7613175459585

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal
WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2
Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - umbra

920-3400.2.VS.G.A.56
388 140 090



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090

Datenblatt: 3400.2.VS.W.G.A.56

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.2.MIN.GMI.56 388 068 090

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...	926-3400.2.VS.W.B.G.56 388 475 090