


Fiche technique: 3400.2.VS.W.GMI.A.61
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.61

E-NR: 331 120 000

EAN: 7613175460772

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - 2 touches - blanc

 920-3400.2.VS.GMI.A.61
 388 141 000


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - blanc

 915-3400.4.PLUS.GMI.61
 388 079 000

Fiche technique: 3400.2.VS.W.GMI.A.61


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.GMI.61
388 078 000



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc 915-3400.4.MIN.GMI.61
388 077 000



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.2.VS1.GMI.61
388 072 000



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.GMI.61
388 075 000



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.2.VS2.GMI.61
388 073 000



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc 915-3400.2.M.GMI.61
388 067 000



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc 915-3400.2.M.GMI.61
388 067 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.GMI.61
388 007 000

Fiche technique: 3400.2.VS.W.GMI.A.61

Décomposition:

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2
scènes vertical WLAN Gen.B - Par installation
jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, sta...

926-3400.2.VS.W.B.GMI.61

388 476 000