

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GX.54.A.67

E-NR: 331 121 040

EAN: 7613175460857

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal
WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm -
GX.54.A - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2
Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - dunkelgrau

920-3400.2.VS.G.A.67
388 140 040



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - dunkelgrau

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - dunkelgrau	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - dunkelgrau	915-3400.2.VS2.GMI.67 388 073 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - dunkelgrau	915-3400.2.VS1.GMI.67 388 072 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau	915-3400.2.PLUS.GMI.67 388 070 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - dunkelgrau	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...	926-3400.2.VS.W.B.G.67 388 475 040